

Transtal

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA ORAZ MONTAŻU BLACH OCYNKOWANYCH ORAZ POWLEKANYCH Z POWŁOKAMI ORGANICZNYMI

Transport:

Przystosowany do transportu blach samochód powinien być wyposażony w otwartą platformę, dostosowaną do długości przewożonych arkuszy. Arkusze nie powinny wystawać poza platformę. Blachy ocynkowane należy bezwzględnie zabezpieczyć przed zamoczeniem. Do rozładunku blach należy zapewnić odpowiednią liczbę osób – przy arkuszach o długości około 6 metrów, powinny uczestniczyć w rozładunku co najmniej 3-4 osoby. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie przesuwac po sobie lub po podłożu poszczególnych arkuszy blach w celu uniknięcia zarysowań powierzchni. Najodpowiedniejszym sposobem rozładunku jest użycie urządzeń mechanicznych (zawiesia pasowe, wózki widłowe). Arkusze blach, których długość przekracza 6 metrów nie będą objęte odpowiedzialnością producenta za ewentualne uszkodzenia powstałe w transporcie, przy okazji rozładunku oraz montażu.

Dostarczony towar powinien być sprawdzony z dołączoną specyfikacją, w przypadku widocznych uszkodzeń należy je dokładnie opisać w protokole odbioru lub liście przewozowym i potwierdzić podpisem przewoźnika.

UWAGA! Reklamacje wynikające z uszkodzeń powierzchni spowodowanych przez zawilgocenie lub uszkodzenia mechaniczne będą automatycznie oddalane.

Zasady przechowywania:

1. Wyroby z blach ocynkowanych oraz powlekanych nie mogą być przechowywane dłużej niż 3 miesiące od daty zakupu.
2. Miejsce przechowywania blach powinno być suche i przewiewne. Blachy należy chronić przed nagłymi zmianami temperatury oraz wilgotności powietrza, co może powodować kondensację i w efekcie plamy korozyjne oraz uszkodzenie powłok blach powlekanych.
3. Z blach powlekanych należy koniecznie usunąć folię przed upływem 14 dni od daty zakupu mając na uwadze, aby pomiędzy arkusze nie dostał się pył lub piasek.
4. W przypadku zamoczenia lub składowania dłuższego niż 14 dni, należy blachę natychmiast rozpakować, a wyroby wysuszyć w przewiewnym miejscu oddzielając od siebie poszczególne arkusze przekładkami. Z blach powlekanych należy bezwzględnie usunąć folię.
5. Przy przechowywaniu blach, ich minimalna odległość od podłoża nie powinna być mniejsza niż 20cm.
6. Należy pamiętać, aby blachę w trakcie przechowywania ustawić w lekkim nachyleniu, by przeciwdziałać gromadzeniu się wilgoci na powierzchni wyrobów.

Instrukcja montażu:

1. Montaż połączenia dachowej powinno się rozpocząć po sprawdzeniu geometrii i jakości więźby dachowej. Należy sprawdzić, czy kąty, które według wskazań dokumentacji powinny być kątami prostymi, są nimi w rzeczywistości.
2. Dla zapewnienia właściwej wentylacji przestrzeni pod blachą, należy zwrócić uwagę na zachowanie wolnej przestrzeni pomiędzy podkładem lub izolacją a blachą aby zapewnić swobodny przepływ powietrza od okapu do kalenicy.
3. Po zamontowaniu arkusza należy bezwzględnie ściągnąć folię ochronną z blachy, a miejsce pracy uprzątnąć z odpadów mogących powodować uszkodzenia powłoki lakierowanej. Ewentualne drobne zarysowania powierzchni oraz krawędzie powstałe w wyniku docinania blachy należy zabezpieczyć lakierem zaprawkowym.
4. Zaleca się również zabezpieczenie lakierem zaprawkowym krawędzi obrysu arkuszy blachy.
5. Do niezbędnego minimum należy sprowadzić stąpanie po arkuszach blach. Przy montażu należy używać miękkiego obuwia, stąpając tylko w dole fali profilu.
6. Blachy należy przymocować zanim będzie możliwe stąpanie po nich. Nie należy zostawiać na dachu niezamocowanych arkuszy blachy.
7. Do przycinania blachy powlekanej nie wolno używać narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury). Efekt ten (wywołany przez np. szlifierki kątowe) powoduje naruszenie powłoki organicznej oraz cynkowej w efekcie czego następuje proces korozji. Rozgrzane opiłki padające na blachę, wtapiając się w blachę, powodują powstanie ognisk korozji. Nie zaleca się również używania urządzeń ciernych w pobliżu składowania blach. Narzędziami odpowiednimi do cięcia blach są np. przecinarka do metalu lub nożyce wibracyjne.



Nie stosowanie się do powyższych zaleceń, może być powodem oddalenia ewentualnych reklamacji.

W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Transtal

FHPU TRANSTAL
Smęgorzów 321
33-202 Smęgorzów

tel. 14 642 15 65
fax 14 642 86 43
www.transtal.pl

biuro@transtal.pl
NIP 8710000344
REGON 850381544